



KIT DE ACESSORIOS

Passo 3:

- Encaixe as buchas A nos buracos realizados.