


ACA **600**

BagVox



POTÊNCIA DE
600W
RMS



**2 Bocas
de 6,5"**



Show de LED



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Amvox
NO SEU RITMO



ÍNDICE



- **RECOMENDAÇÕES INICIAIS** 2
- **ESPECIFICAÇÕES** 3
- **CONHECENDO SEU PRODUTO** 4
- **USANDO SEU PRODUTO** 5



RECOMENDAÇÕES



Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
3. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo ou no plugue de energia.
4. Ventilação: O aparelho deve ser colocado em local ventilado ou com bom fluxo de ar. Não bloqueie as entradas de ventilação do aparelho. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça sua ventilação. Mantenha-o a um mínimo de 10 cm de distância da parede.
5. Não deixe o aparelho em cima de superfícies móveis e instáveis como: sofás, camas, colchões, carpetes ou quaisquer superfícies similares.
6. Limpeza: Utilize apenas um pano seco ou uma flanela para efetuar a limpeza. Panos umedecidos ou molhados podem danificar os componentes internos do aparelho. Nunca pulverize ou derrame sobre o produto nenhum tipo de líquido.
7. Não aplique força para limpar o alto-falante, pois pode danificá-lo.
8. Não deve ser exposto à locais empoeirados como depósitos, praias, propriedades rurais, etc. A poeira produzida por esses ambientes podem se alojar nas partes móveis do alto-falante e comprometer seu bom funcionamento.
9. Não deixe-o próximo à fontes de calor ou ambientes com altas temperaturas.
10. Desconecte da tomada em caso de tempestades ou caso não for utilizá-lo por longos períodos de tempo.
11. Não tente fazer reparos ou manutenções no aparelho por conta própria. Os componentes internos podem causar choque elétrico. Caso seja necessário, procure uma assistência técnica autorizada.
12. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal, desligue o aparelho imediatamente e contate seu fornecedor.
13. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>




Atenção: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. (Lei Federal nº 11.291/06).



ESPECIFICAÇÕES



Atenção as seguintes situações



Especificações

1. Potência: 600W RMS
2. Fonte de Alimentação: AC 127V-220V~, 50-60Hz
3. Conexão: Bluetooth/TWS
4. Entrada USB/SD/AUX
5. Entrada Para Microfone
6. Diâmetro do alto falante: 6.5"




Descarte

A marca ao lado indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.





CONHECENDO O PRODUTO



-  1. Controle de Volume
-  2. Entrada PowerBank
-  3. Entrada TF Card
-  4. Entrada USB (Pendrive)
-  5. Visor em LED
-  6. Entrada AUX
-  7. Entrada Microfone
-  8. Liga/Desliga
-  9. Entrada Carregador
-  10. Controle Graves

- 11. Mic/Echo vol. -
- 12. Voltar música 
- 13. Mic/Echo vol. +
- 14. Modo/ BT. Desconect
- 15. Play/Pause - TWS 
- 16. Modos LED/  Prioridade de Microfone
- 17. Agudo -
- 18. Próxima música 
- 19. Agudo +



USANDO O PRODUTO



1. CONTROLE DE VOLUME

Gire em sentido horário para aumentar o volume geral do aparelho;
Gire em sentido anti-horário para diminuir o volume geral do aparelho.



2. PORTA USB COM FUNÇÃO POWERBANK

Use essa entrada para carregar qualquer aparelho portátil.



3. ENTRADA TF CARD

Conecte um Cartão de memória para ouvir as músicas adicionadas nele.



4. ENTRADA USB

Conecte um pendrive para ouvir as músicas adicionadas nele.



5. VISOR EM LED

Observe o tempo da música, Modo conectado e etc.



6. ENTRADA AUX

Conecte um Aparelho usando um cabo P2 para ouvir o áudio utilizando a sua BAGVOX
Ex: Celular, TV.



7. ENTRADA MICROFONE

Conecte um Microfone nessa entrada.



8. BOTÃO LIGA/DESLIGA



9. ENTRADA DO CARREGADOR

Conecte o carregador da sua ACA 620 BagVox Beat para carrega-la.



10. CONTROLE DOS GRAVES

Gire em sentido horário para aumentar os graves;
Gire em sentido anti-horário para diminuir.

11. VOLUME MIC/MIC ECHO “-”

Aperte para aDiminuir o volume do Microfone;
Aperte e segure para Diminuir o volume do Echo do Microfone.

12. FAIXA ANTERIOR ⏮

Aperte para retornar a faixa.

13 VOLUME MIC/MIC ECHO “+”

Aperte para aumentar o volume do Microfone;
Aperte e segure para aumentar o volume do Echo do Microfone.

14. MODO / BLUETOOTH DESCONNECT

Aperte rapidamente para alternar entre os modos;
Mantenha pressionado para desconectar todos os dispositivos Bluetooth conectados.

15. PLAY/PAUSE/TWS ▶||

Aperte rapidamente para pausar ou retomar música;
Aperte e segure para ativar o modo TWS (POWER X).



16. MODOS DE LED/ PRIORIDADE DE MICROFONE

Pressione rapidamente para alternar entre os modos de iluminação;
Mantenha pressionado para ligar ou desligar a função de Prioridade de Microfone.

17. AGUDO “-”

Aperte para Diminuir os agudos.

18. PRÓXIMA FAIXA ▶▶

Aperte para passar para a próxima faixa.

19. AGUDO “+”

Aperte para Aumentar os agudos.

Entre em Contato conosco!



3649-8900 - Capitais e Regiões Metropolitanas



0800 284-5032 - Demais Localidades



contato@amvox.com.br



(71) 99267-0131 - (Apenas mensagens)



Nos siga nas Redes Sociais!



AmvoxBrasil



@amvox_



AmvoxBrasil

O manual de instruções pode ser baixado através do site
www.amvox.com.br.



Amvox[®]
NO SEU RITMO

The image features a large, stylized, semi-transparent 'X' shape in the background, composed of multiple overlapping layers. The entire background is a solid red color. The Amvox logo is centered in the middle of the image, with the brand name in a bold, italicized sans-serif font and the tagline in a smaller, all-caps sans-serif font below it.