

Amvox[®]

MANUAL DE INSTRUÇÕES



AMV 4126 TURBO VENTO BLACK MESA
AMV 4126 2 TURBO VENTO BLACK MESA

ÍNDICE


RECOMENDAÇÕES INICIAIS	3
ESPECIFICAÇÕES	4
CONHECENDO SEU PRODUTO	5
MONTAGEM	5
UTILIZANDO O PRODUTO	6
LIMPANDO SEU PRODUTO	6

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
3. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode provocar danos.
4. Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, todas as precauções básicas de segurança devem ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas.
5. Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
6. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região.
7. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
8. Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
9. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam interagindo com o aparelho.
10. O produto não deve ser armazenado, utilizado ou testado em armários e outros locais embutidos.
11. Limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
12. Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
13. Não coloque seu produto contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 30 cm de distância entre as partes: traseira, lateral e superior.
14. Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
15. Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
16. Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
17. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos.
18. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo de alimentação ou no plugue de energia.
19. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
20. Para evitar acidentes, não deixe o cabo prender da borda da mesa ou balcão.
21. Este aparelho não foi projetado para ser usado com um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
22. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
23. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
24. Guarde este manual para referência futura.
25. Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a autorizada mais próxima. Nunca tente reparar o aparelho por conta própria.
26. Nunca introduza qualquer tipo de objeto através da saída de ar quando o ventilador estiver funcionando.
27. Não permita que o aparelho opere a menos de um metro de distanciamento de cortinas, paredes ou qualquer item que possa bloquear as entradas e saídas de ar do aparelho.
28. Limpe o produto com um pano úmido. Não jogue água diretamente no aparelho.

Atenção às situações abaixo durante o uso




ESPECIFICAÇÕES

AMV 4126 TURBO VENTO BLACK MESA: 127V / 60Hz / 130W

AMV 4126 2 TURBO VENTO BLACK MESA: 220V / 60Hz / 130 W

TIPO: Ventilador: Mesa

CONHECENDO SEU PRODUTO



- A- Acabamento da Grade
- B- Grade frontal
- C- Proteção do oscilador
- D- Hélices
- E- Fixador da Grade Traseira
- F- Grade Traseira

- G- Eixo do Motor
- H- Capa do motor
- I- Regulador de oscilação
- J- Coluna
- K- Botão regulador de velocidade
- L- Base

MONTAGEM

1. Para montar a base, insira a coluna do ventilador “J” na base do ventilador “L” e encaixe-o no lugar para prendê-lo
2. Alinhe os 2 furos da grade traseira “F” com os postes do conjunto da capa do motor “H”.
3. Prenda a grade traseira “F” à capa do motor “H” com o fixador da Grade Traseira “E”.
4. Gire no sentido horário para apertar.
5. Prenda a hélice plástica “D” ao eixo do motor “G” com a proteção do oscilador “C”.
6. Gire no sentido anti-horário para apertar.
7. Alinhe as travas ao redor das grades frontal e traseira e prenda firmemente.

UTILIZANDO SEU PRODUTO

1. Coloque a base do ventilador em uma superfície seca, nivelada e estável.
2. Conecte o cabo na tomada.
3. A velocidade é ajustada movendo o botão regulador de velocidade “K” para a configuração desejada: **0 - Desligar / 1 - Baixo / 2 - Médio / 3 - Alto**
4. Para iniciar a oscilação, pressione o botão de oscilação “I” para baixo. Para interromper a oscilação, puxe o botão de oscilação “I” para cima.
5. Mova suavemente a cabeça do ventilador para cima ou para baixo manualmente até o ângulo desejado. Um clique audível confirmará cada ajuste de ângulo.

LIMPANDO SEU PRODUTO

ATENÇÃO!! Nunca mergulhe o aparelho em água para evitar curto-circuito.

1. Antes de fazer a manutenção do ventilador, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Para limpar o aparelho, passe apenas um pano úmido e depois seque-o cuidadosamente.
3. Tenha cuidado para que não se acumule pó excessivo na grade de entrada e saída de ar e limpe-a ocasionalmente com uma escova seca ou aspirador.

O manual de instruções pode ser baixado através do site www.amvox.com.br.



Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Entre em contato conosco!

 3649-8900 – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 0800 284 5032 – demais localidades

 contato@amvox.com.br

 (71) 99267-0131 (apenas mensagens)

Siga-nos nas redes sociais!



AmvoxBrasil



@amvox_



AmvoxBrasil

Amvox[®]

www.amvox.com.br