

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES


PIPOQUEIRA ELÉTRICA

APC-3406 / APC-3406-2



Obrigada por adquirir nosso produto. Antes de utilizá-lo, leia o manual de instruções cuidadosamente.

Conheça seu produto



Informações Técnicas

- 127V 50 - 60Hz 1200W
- 220V 50 - 60Hz 1200W

Instruções

1. Verifique se voltagem do produto é compatível com a voltagem de sua tomada.
2. Coloque o botão de LIGAR / DESLIGAR na posição "OFF" (Desligar).
3. Usando o copo de medida coloque o milho com uma medida e apenas uma medida por vez. Caso não siga esta instrução, muitos milhos serão expelidos sem estourar como pipoca. Portanto não será defeito, e sim, mau uso.
4. Alinhe à pipoqueira um recipiente para receber a pipoca expelida.
5. Encaixe o copo de medida na tampa superior e a mesma no corpo do equipamento.
6. Coloque o botão de LIGAR / DESLIGAR na posição "ON"(Ligar).
7. Após 3 minutos, a pipoca irá sair pela passagem adequada do equipamento.
8. Após o término, tenha bastante cuidado com a tampa superior que estará ainda muito quente. Utilize luva ou pano para evitar queimaduras, ou espere cerca de 3 minutos para esfriar o calor da tampa
9. Coloque o botão de LIGAR / DESLIGAR na posição "OFF" (Desligar) assim que terminar de estourar sua pipoca.
10. Para utilizá-la novamente, aguarde pelo menos 15 minutos.



Acrescente no recipiente escolhido Sal, Manteiga e outros para temperar sua pipoca.

Alertas

1. Não coloque sal, óleo e outros no equipamento.
2. Não toque na parte superior e/ou partes internas enquanto a máquina estiver em operação ou quente.
3. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
5. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
6. Mantenha sempre o equipamento seco e utilize apenas em locais com cobertura e proteções, nunca ao ar livre.
7. Não faça limpeza do equipamento enquanto estiver quente.
8. Mantenha o equipamento distante de ambientes quentes, úmidos ou com riscos de explosões.
9. Não bloqueia a passagem da pipoca enquanto a máquina estiver em funcionamento.
10. Este aparelho deve ser utilizado em ambientes domésticos ou similares como: Lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; fazendas; hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes residenciais.
11. Produto não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controle remoto separado.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3649-8900, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)



WhatsApp (71) 9267-0131. Ratificamos que este número é apenas para recebimento

de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.

Amvox

CERTIFICADO DE GARANTIA

REISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

A REISTAR é detentora da distribuição da marca AMVOX, e assegura ao proprietário deste produto pelo prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal pela Lei n. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), mais 90 (noventa) dias de cortesia, contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra do aparelho, que deve ter obrigatoriamente a identificação da marca, modelo e características do produto a ser garantido.

Para sua maior comodidade e segurança, nossa rede de serviços autorizados está presente em todo território nacional. Entre em contato com nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, para obter mais informações, pelos telefones (71) 3649-8900 (região metropolitana de Salvador), 0800-284-5032 (outras regiões).

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Qualquer defeito que for constatado no aparelho deve ser imediatamente comunicado ao SAC, através do nosso site www.amvox.com.br ou através dos telefones (71) 3649-8900 ou 0800-284-5032 durante o horário comercial, das 09:00 Às 16:00 de segunda a sexta, para indicação do posto credenciado mais próximo.

Esta garantia corresponde ao reparo do aparelho e a substituição de peças, de acordo com o parecer técnico credenciado pela REISTAR, ou pela rede de postos por ela credenciada.

Para que o atendimento seja gratuito, é imprescindível que o aparelho esteja dentro do prazo acima estipulado, e seja apresentada a NF do produto.

FICA EXCLUÍDO DA GARANTIA

Peças que se desgastem naturalmente com o uso regular, tais como cabo, gabinete descolorido ou riscado, materiais plásticos, tampa de acrílico, componentes não fornecidos com o produto, serviços, materiais, mão de obra e despesas com instalação e configuração do aparelho (rede elétrica, conexões, tomadas, aterramento, configuração e instalação de computador etc). O presente certificado exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais itens ônus e responsabilidade do consumidor.

Peças e acessórios quebrados por maus tratos ou danos ao gabinete do aparelho, manuseio inadequado, em desacordo com as recomendações do manual ou uso indevido aos fins a que se destina o produto. Defeito decorrente de uso do produto em situações que não sejam domésticas e/ou residenciais.

Fica automaticamente cancelada a GARANTIA (legal ou de cortesia) se, em relação ao produto, quando constatado pela rede de assistência técnica credenciada a REISTAR, ocorrerem quaisquer das seguintes condições:

- 1 - Não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente.
- 2 - Se o número de série ou selo que acompanham o produto for removido ou adulterado.
- 3 - Danos causados por, batida, raio, inundação, desabamento, fogo, roubo, ou furto.
- 4 - Conserto ou qualquer ajuste executado por técnicos não credenciados pela REISTAR.
- 5 - Aparelho ligado em rede elétrica inadequada.
- 6 - Aparelho utilizado em ambiente com umidade excessiva, sujeito a gases corrosivos ou em locais com a temperatura muito baixa ou muito elevada.
- 7 - O produto for manuseado em desacordo com as instruções contidas no manual que acompanha o produto.

OUTROS TERMOS DA GARANTIA

A REISTAR não se responsabiliza em atender o consumidor tanto gratuito ou remunerado, em cidades que não possuam Postos de Assistência Técnica Autorizada. Ficam de total responsabilidade do consumidor as despesas e riscos de transporte de aparelho à Assistência Técnica credenciada mais próxima (ida e volta).

O prazo para reparo do aparelho em garantia começa a contar a partir da data de entrega no Posto da Assistência Autorizada e no caso de envio pelo Correio, a data de chegada na fábrica.

O consumidor é o responsável pela retirada do aparelho do Posto de Assistência Autorizada ou Correio após o término do serviço, assim como pelos acessórios entregues, que não estejam cobertos pela garantia. Esse Certificado de Garantia anula qualquer outra Garantia assumida por terceiros, inclusive Garantia Estendida, não estando nenhuma empresa ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da REISTAR.

As características técnicas, gerais e estéticas do produto podem ser alterados sem aviso prévio. Este é um direito da REISTAR.

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

1. Telefones:  0800 284 5032 | 71 3649-8900
segunda a sexta, das 9 às 16h (caixa postal: para recados fora do horário de atendimento).
2. Site:  www.amvox.com.br  Chat online
3. Redes sociais:      [amvoxbrasil](#)
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
WhatsApp (71)9267-0131 apenas para recebimento de mensagens).

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
REISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | CNPJ: 05.949.989/0002-89